

INSTRUKTIONER

Innplopp:
Anslut din BarMouse till någon av din dators USB portar. Du behöver ingen drivrutin för att din BarMouse ska fungera.

Täcklock:
Täcklocket som låcker stavens högra del kan enkelt avlägsnas. Ha locket på om du av misstag kommer åt staven vid tangentbordsarbete, sätt då tillbaks täcklocket. Är tangentbordet justerat i önskad höjd så ska det oftast fungera bra även helt utan täcklock.

Handlovsstöd:
Handlovsstöden kan enkelt tas loss (yft uppåt). Det ger då plats till alternativ handlovsstödslösning, som visas på framsidan. Handlovsstöden ska alltid tvättas med tvål och vatten (efter att de först avlägsnats från produkten).

Användning av BarMouse:
Ni styr markören genom att rotera staven eller föra den i sidled. Det kräver kort inlärning att komma igång. Staven kan utöva musens vänsterklick genom att du pressar ner staven. För dubbelklick pressa ner staven 2 ggr eller använd knappen nedanför skrollhjulet, denna knapp avger ett dubbelklick då du klickar på knappen en gång. Se knappfunktioner i figur nedan. Kommer staven i ett ändläge, pressa staven i sidled mot ändläget så fås ett klick och markören fortsätter i önskad riktning.

Programmering av BarMouse:
Detta kan göras på två sätt:
1. Utan mjukvara, med hjälp av switchar på undersidan av BarMouse, se instruktion till höger.
2. Med hjälp av mjukvara som du kan ladda hem från www.ergoption.com under filen "support". Följ instruktionen under filen "support".
KONTROLLER ATT SWITCHAR 7, 8 STÅR I LÄGE "ON" INNAN NI PROGRAMMERAR MED MJUKVARA

INSTRUCTIONS

Connecting your BarMouse:
Connect your BarMouse to one of the computer's USB ports. No driver is required.

Bar cover:
The cover of the right side of the bar can be removed in order to expose more of the roller-bar. Put the cover back on if you accidentally hit the bar when typing. When roller-bar is adjusted to the appropriate level, the cover should not be needed.

Wrist rests:
The wrist rests can easily be taken off (pull straight up). There are different models of wrist rests that can be used, as shown on the front of box. The wrist rests can be washed with soap and water (after have been removed from the product).

Using your BarMouse:
Position the BarMouse with the scroll wheel, centrally located in front of the keyboard-shoulder. Rotate the bar to move the cursor up or down. Slide it sideways to move the cursor left or right. Press the bar down to get "left mouse-click". If the bar comes to a horizontal end position, then press the bar slightly in the blocked direction, resulting in a click sound and the cursor will continue moving in the desired direction.

Programming of BarMouse:
This can be done in two ways:

- Using a driver or the switches under the BarMouse. When using the switches you don't need any driver, see instruction to the right.
- Driver can be download from www.ergoption.com under the headline "support" and follow the instructions.

NOTE: TURN SWITCHES 7 AND 8 "ON" BEFORE PROGRAMMING THE SOFTWARE.



Inställningar som kan göras med switcharna (no driver required)

Sw7 OFF, Sw8 OFF
(1) Ingen Funktion/No function
(2) Dubbelt Vänsterklick/Double click
(3) Vänsterklick/Left click
(4) Skroll/autoskroll/Scroll, Autoscroll
(5) Högerklick/Right click
(6) Dubbelt Vänsterklick/Double click
(7) Kopiera/Copy
(8) Vänsterklick/Left click
(9) Klisra In/Paste



Sw7 OFF, Sw8 ON
(1) Vänsterklick/Left click
(2) Vänsterklick/Left click
(3) Vänsterklick/Left click
(4) Skroll/autoskroll/Scroll, Autoscroll
(5) Högerklick/Right click
(6) Högerklick/Right click
(7) Kopiera/Copy
(8) Vänsterklick/Left click
(9) Klisra In/Paste

Sw7 ON, Sw8 OFF (Mac inställning/Mac settings)
(1) Vänsterklick/Left click
(2) Dubbelt Vänsterklick/Double click
(3) Vänsterklick/Left click
(4) Skroll/autoskroll/Scroll, Autoscroll
(5) Högerklick/Right click
(6) Dubbelt Vänsterklick/Double click
(7) Mac OS Kopiera/Copy on mac OS
(8) Vänsterklick/Left click
(9) Mac OS Klisra In/Paste on mac OS

Sw7 ON, Sw8 ON
(Förinställning/Default setting)
Se bild till höger/se picture to the right

Sw7+Sw8 ON = Program mode for setup
Switch 6 OFF = Lägre hastighet för markören/lower cursor speed.

Switcharnas placering under BarMouse Placement of switches under the BarMouse



Handlovsstöd EJ med i förpackningen!
Wrist rest NOT included in the box!



Egenskaper

- Ställbar känslighet i staven
- 9 knappars funktion
- 3st olika möjliga varianter av handlovsstöd
- Programmerbara knappar utan att installera eller ladda ner programvara
- Klickbar stav

Properties

- Adjustable sensitivity of the bar
- 9 button functionality
- 3 different possible variants of wrist rests
- Programmable buttons without installing or downloading any software
- Clickable bar

Övrigt

- Svensk utvecklade, med två patent samt 3 olika patentansökningar

Miscellaneous

- Swedish-developed, with two patents and 3 different patent searches.



art nr 8055SI-LY + Konsoller H485

Programmering

På BarMousens undersida finns en lucka. Under den finns åtta switchar med vilka man kan ställa om BarMousens funktioner. Det krävs inga som helst drivrutiner eller programvara för att använda BarMouse.

Programming

Underneath the BarMouse is a lid. Inside are eight switches where you can change the function of the BarMouse's buttons. It requires absolutely no drivers or software to use the BarMouse.

Produkt / Product Material

art nr 8052SV-KL

Plastens färg kod
Plastic colour code



Handlovsstöd Wrist rest

● Konstläder
Leather imitation (KL)

● Lycra / Lycra (LY)

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| | | | |
| art nr 8052SV-KL art nr 8052GR-KL art nr 8052SI-KL | art nr 8055SV-KL art nr 8055GR-KL art nr 8055SI-KL | art nr 8053-KL | |
| art nr 8052SV-LY art nr 8052GR-LY art nr 8052SI-LY | art nr 8055SV-LY art nr 8055GR-LY art nr 8055SI-LY | art nr 8053-LY | |

BarMouse

BarMouse måste kompletteras med ett handlovsstöd / A wrist rest needs to be attached to the BarMouse



Förpackningen innehåller EJ handlovsstöd!
Wrist rest is NOT included in the box!

BarMouse färger / BarMouse colours:

- Svart/Black (SV) art nr 5054SV
- Grafit/Graphite (GR) art nr 5054GR
- Silver/Silver (SI) art nr 5054SI

Välj handlovsstöd / Select wrist rest
Se lista på lådans baksida
See list on back of box



art nr 8052SI-LY



art nr 8055SI-LY



art nr 8055SI-LY + Konsoller H485



art nr 8053GR-LY



Tangentbord ingår ej / Keyboard is not included

BarMouse



Handlovsstöd EJ med i förpackningen!
Wrist rest NOT included in the box!